



Руководство по эксплуатации Считыватель АйТек ПРО




AR102-MF/EM silver



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Цвет	Назначение
Красный	DC +12V
Чёрный	GND
Зелёный	D0
Белый	D1
Серый	Beeper





Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95